Manuale d’ Uso

DrivePro
Car Video Recorder

(Versione 1.1)

Transcend®

Indice

Introduzione | 2

Contenuto della Confezione | 3

Caratteristiche | 5

Requisiti di Sistema | 5

Precauzioni di Sicurezza | 6

Come Iniziare | 7

- **Inserimento di una Scheda di Memoria MicroSD** 8
- **Montaggio della DrivePro** 9
- **Collegamento all'alimentazione** 10
- **Schermata di Registrazione** 11
- **Pulsanti Funzione** 12
- **Impostare Data e Ora** 13

Registrazione Video | 14

- **Registrazione in Loop** 14
- **Registrazione d'Emergenza** 14
- **Batteria scarica** 15

Sfogliare e Riprodurre Video | 16

- **Riproduzione Video / Foto** 16
- **Eliminazione Video** 16
- **Protezione Video** 17

Impostazioni | 18

Risoluzione dei Problemi | 24

Specifiche | 25

Riciclaggio e Considerazioni Ambientali | 26

Federal Communications Commission (FCC) Statement | 27

Garanzia Limitata di due Anni | 28

GNU General Public License ("GPL") Disclosure 29

End-User License Agreement (EULA) 29

Introduzione |

Grazie per l'acquisto della Transcend DrivePro - un avanzato car video recorder (CVR) specificamente progettato per catturare in tempo reale video di eventi che accadono al di fuori del veicolo durante la guida. Montata sul parabrezza della vostra auto, la DrivePro utilizza lenti grandangolari a 130° per il miglior campo visivo e registra video in definizione Full HD 1080P per garantire che tutti i dettagli importanti del vostro viaggio siano registrati. I video vengono salvati su una scheda di memoria microSD mentre si guida il veicolo. La tua DrivePro viene fornita in bundle con una scheda di memoria microSD 16GB Transcend, che consente di registrare circa 2 ore di filmati Full HD senza la necessità di acquistare spazio aggiuntivo. Grazie alla sua funzione screenshot built-in, è possibile utilizzare il tasto di scatto per catturare immagini durante la registrazione. Questo manuale vi darà le istruzioni passo-passo e consigli per aiutarvi a ottenere la migliore esperienza dal vostro nuovo dispositivo. Si prega di leggerle attentamente prima di utilizzare la DrivePro .

Contenuto della Confezione

Il pacchetto DrivePro Car Video Recorder include le seguenti parti:

- DrivePro Car Video Recorder

- Staffa Incolla / Staffa di adsorbimento

- Adattatore da Auto

- Scheda di Memoria MicroSD 16GB

- Guida Rapida

- Scheda di Garanzia



Caratteristiche

- Registrazione Full HD 1080P dettagliata e senza interruzioni @ 30fps di risoluzione
- Display LCD luminoso a colori da 2,4 pollici
- Obiettivo grandangolare a 130º
- Scheda di memoria microSD 16GB abbinata
- Funzione Screenshot consente di catturare immagini durante la registrazione
- Connettore Hi-Speed USB 2.0 per una facile connessione al pc e trasferimento veloce di file
- Registra video in formato MP4 con 15Mbps alto bit rate video
- Microfono incorporato
- Altoparlante integrato
- Supporta 13 lingue

Requisiti di Sistema

Requisiti di sistema per il collegamento della DrivePro a un computer:

- Desktop o notebook con un porta USB attiva
- Uno dei seguenti Sistemi Operativi:
  - Windows Vista®
  - Windows® 7
  - Windows® 8
  - Windows® 8.1
  - Windows® 10
  - Mac® OS X 10.8.2 o successivo
  - Linux® Kernel 2.6.38 o successivo

Precauzioni di Sicurezza

Queste linee guida per l'utilizzo e la sicurezza sono **FONDAMENTALI**! Si prega di seguirle attentamente per garantire la propria sicurezza e contribuire a proteggere la vostro DrivePro da potenziali danni.

Utilizzo Generale

- Solo per l'uso in auto.
- Non utilizzare la DrivePro o l'applicazione DrivePro durante la guida.
- Evitate di utilizzare o riporre la DrivePro in un ambiente con temperature estreme.
- Non lasciare mai che la DrivePro venga in contatto con acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare la DrivePro in ambienti con forti campi magnetici o vibrazioni eccessive.
- Utilizzare solo l'adattatore per auto fornito da Transcend con la DrivePro. L'uso di altri adattatori per auto potrebbe causare problemi sconosciuti.
- Se la vostra presa accendisigari dell'auto continua a fornire potenza quando il motore è spento, scollegare la DrivePro quando il motore è spento o al minimo per ridurre i consumi inutili e prevenire eventuali problemi imprevisti.

Dove Montare la DrivePro

- Non posizionare mai la DrivePro dove può ostruire gli airbag o la vista del guidatore.
- Montare la DrivePro nel raggio d'azione dei tergicristalli per garantire la visibilità in caso di pioggia.

ATTENZIONE! Rimuovere attentamente il DP100 se il DrivePro è montato su una finestra colorato per evitare di danneggiare la pellicola tinta..

Backup dei Dati

- **Transcend non si assume alcuna responsabilità per la perdita di dati o per danni durante il funzionamento**. Si consiglia vivamente di copiare tutti i dati presenti nella scheda di memoria su un computer o su un altro supporto di memorizzazione prima di utilizzarla nella vostro DrivePro.
- Per ottenere una velocità di trasferimento dati Hi-Speed USB 2.0 quando connettete la DrivePro a un computer, si prega di verificare che il computer abbia i driver USB adatti. Se non siete sicuri di come verificare questo, si prega di consultare il manuale d'uso del computer o della scheda madre per informazioni sui driver USB.

A	Obiettivo Grandangolare
B	Altoparlante Integrato
C	Display LCD 2.4”
D	Pulsanti Funzione
E	Indicatore LED
F	Pulsante Reset
G	Pulsante Emergenza
H	Slot Scheda di Memoria
I	Attacco Staffa
J	Connettore USB
K	Microfono Integrato

Inserimento di una Scheda di Memoria MicroSD

È necessario inserire una scheda di memoria microSD nella DrivePro prima di poter avviare la registrazione. Si prega di utilizzare una scheda di memoria microSD classe 6 o superiore di capacità 8GB, 16GB, 32GB o 64GB.

1. Inserire una scheda di memoria microSD nel relativo slot sul lato sinistro della DrivePro.
   Nota: formattare sempre le nuove schede di memoria prima di usarle nella DrivePro per la prima volta. Per formattare una nuova scheda di memoria, premere il pulsante Impostazioni durante la registrazione e selezionare **Formatta Scheda**.

ATTENZIONE! TS16GDP100 supporta il format FAT32 exFAT, ma non quello NTFS.

2. Per rimuovere, premere per espellere la scheda di memoria dallo slot.

ATTENZIONE! Non rimuovere la scheda di memoria durante l'arresto per evitare di danneggiare la scheda di memoria e perdere i video registrati.

- La tabella seguente mostra il tempo di registrazione approssimativo in base alla capacità e alla risoluzione (solo per riferimento):

Capacità Card	Full HD 1080P 30fps	HD 720P 30fps
8GB	70 minuti	130 minuti
16GB	140 minuti	260 minuti
32GB	280 minuti	530 minuti
64GB	540 minuti	1080 minuti

Montaggio della DrivePro

1. Inserire la staffa di montaggio nella parte superiore della DrivePro e far scorrere lateralmente fino a sentire un clic.

2. Pulire e asciugare la zona del parabrezza dove si desidera montare la DrivePro. Se possibile, montare la DrivePro nel mezzo del parabrezza vicino allo specchio retrovisore per un migliore campo visivo.
3. Rimuovere la pellicola protettiva dall'autoadesivo della gomma della staffa di montaggio e fissare bene la DrivePro al parabrezza.
4. Girare la manopola di regolazione in senso antiorario per allentare e quindi regolare la posizione della DrivePro.

5. Quando la DrivePro è nella posizione desiderata, ruotare la manopola di regolazione in senso orario per assicurarsi che la DrivePro sia bloccata saldamente in posizione.

Collegamento all’alimentazione

Nota: Inserire una scheda di memoria microSD prima di collegare la DrivePro alla presa accendisigari della vostra auto.

1. Collegare l'estremità piccola dell'adattatore per auto al connettore USB della DrivePro.

2. Collegare l'altra estremità dell'adattatore auto alla presa accendisigari della vostra auto.

3. Dopo aver avviato l'auto, la DrivePro si accenderà automaticamente e inizierà a registrare.

   Dopo che il motore verrà spento, la DrivePro salverà automaticamente la registrazione corrente e si spegnerà.

   Nota: in alcune auto la presa accendisigari continua a fornire potenza quando il motore è spento. In questo caso, scollegare la DrivePro quando il motore è spento o al minimo in modo da ridurre i consumi inutili e prevenire eventuali problemi imprevisti.

Schermata di Registrazione

① Indicatore Stato della registrazione

② Risoluzione Video

③ Indicatore Stato del Microfono

④ Indicatore Stato del della batteria

⑤ Anteprima registrazione



Pulsanti Funzione

Mode	A	B	C	D
Registrazione Video	Interruttore di alimentazione*	Sfoglia File	Impostazioni	Fotografia
Sfoglia/Impostazioni	Indietro*	Su	Giù	OK
Riproduzione Video	Indietro *	Elimina	Proteggi	Play/Pausa
Foto Display	Indietro *	Su	Giù	Elimina

* Premere e tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare la DrivePro in qualsiasi modalità.

Registrazione d'Emergenza

Durante la registrazione video, premere il pulsante di emergenza sul lato sinistro della DrivePro per attivare manualmente la modalità di registrazione d'emergenza.

Tabella di riferimento Indicatore LED

Stato LED	Significato
Rosso Fisso	Standby
Rosso Intermittente	In Registrazione

Impostare Data e Ora

Per impostare Data e Ora correnti:

1. Durante la registrazione video, premere il pulsante Impostazioni .
2. Usare ▲ / ▼ per selezionare **Impostazioni Data/Ora** e premere OK .



3. Usare ▲ / ▼ per regolare il valore e premere OK per passare al campo successivo.
4. Ripetere il punto 3 fino a quando le impostazioni di data e ora saranno completate.

Registrazione Video |

Dopo aver avviato l'auto, la DrivePro si accende e avvia automaticamente la registrazione.

Come impostazione predefinita, un file video viene salvato per ogni 1 minuto di registrazione. Per regolare la durata della registrazione, si prega di consultare la sezione **Impostazioni** di questo manuale.



Dopo che il motore è spento, la DrivePro salverà automaticamente la registrazione corrente e si spegnerà.
Nota: su alcune auto la presa accendisigari continua a fornire potenza quando il motore è spento. In questo caso, scollegare la DrivePro quando il motore è spento o al minimo in modo da ridurre i consumi inutili e prevenire eventuali problemi imprevisti.

Registrazione in Loop

Con la registrazione in loop, i file più vecchi nella scheda di memoria vengono sovrascritti dai nuovi file video quando la capacità della scheda di memoria è piena. Per abilitare la registrazione in loop, si prega di consultare la sezione **Impostazioni** di questo manuale.

Registrazione d'Emergenza

Nella modalità di registrazione d'emergenza, la Drivepro registra 30 secondi prima e dopo l'evento accaduto (totale 1 minuto). La DrivePro può salvare fino a 15 file video di emergenza. I file video registrati in modalità d'emergenza sono protetti dalla sovrascrittura.



Registrazione Manuale degli eventi: Durante la registrazione video, premere il pulsante di emergenza sul lato sinistro della DrivePro per attivare manualmente la modalità di registrazione d'emergenza. L'icona di

emergenza viene visualizzata sullo schermo quando viene attivata.



Registrazione degli eventi G-Sensor: durante la registrazione video, se la DrivePro rileva un impatto, si attiva automaticamente la modalità di registrazione d'emergenza.

- Se la sensibilità del G-Sensor è impostata su "Alto", saranno rilevati anche i piccoli urti.
- Se la sensibilità del G-Sensor è impostata su "Basso", saranno rilevati solo urti significativi.

La sensibilità del G-Sensor può essere regolata o disattivata nel menu Impostazioni.

Nota: il messaggio "Numero massimo di file di emergenza raggiunto" apparirà sullo schermo quando 15 file sono stati salvati come registrazione d'emergenza e il file d'emergenza più vecchio verrà sovrascritto automaticamente quando viene creato un nuovo file di registrazione d'emergenza.

Batteria scarica

Batteria scarica : Please recharge your DP100 as soon as this warning message appears to avoid system time setting error, and please avoid turning on DP100 via built-in battery directly.



Attenzione：Consigliamo di caricare il DP100 prima di usarlo.

Sfogliare e Riprodurre Video

Riproduzione Video / Foto

1. Durante la registrazione video, premere il pulsante **Sfoglia** .
2. Usare ▲ / ▼ per selezionare sia **File Video, File Protetti** sia **Foto File** e premere OK .



3. Usare ▲ / ▼ per selezionare il file video desiderato e premere OK .



4. Premere ⏸ per fermare il video. Premere ancora ► per riprendere la riproduzione.



5. Premere ⮌ per tornare alla lista dei file video.

Eliminazione Video

1. Durante la riproduzione di un file video, premere 🗑 . Apparirà il messaggio “Sei sicuro di voler cancellare questo file?”.

2. Usare ▲ / ▼ per selezionare “Sì” e premere OK per eliminare il file.



Protezione Video

1. Durante la riproduzione di un file video normale, premere 🔒 . Verrà visualizzato il messaggio "Sei sicuro che si desidera proteggere il file?".
2. Usare ▲ / ▼ per selezionare “Sì” e premere OK per proteggere il file.

Impostazioni

Nel menu Impostazioni, è possibile regolare impostazioni come la risoluzione video, il tempo di registrazione, e la sensibilità del G-Sensor. È inoltre possibile impostare data e ora, cambiare la lingua dell'interfaccia, formattare la scheda di memoria e aggiornare il firmware.

1. Durante la registrazione video, premere il pulsante Impostazioni .



2. Usare ▲ / ▼ per selezionare l'opzione desiderata e premere OK .



3. Usare ▲ / ▼ per selezionare l'impostazione desiderata e premere OK .
4. Premere ⮌ per tornare al menu Impostazioni.

Opzioni Menu

Risoluzione: Impostare la risoluzione / qualità della registrazione video.
Opzioni disponibili: **1080P (FHD) / 720P (HD)**

Valore Esposizione: Regolare il valore di composizione di esposizione per schiarire o scurire la schermata di anteprima.
Opzioni disponibili: +**2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0 / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0**

Lunghezza Video: Impostare la lunghezza di registrazione di ciascun file video registrato.
Opzioni disponibili: **1 min / 3 min / 5 min**

Segnale Orario: Aggiunge l'ora corrente dell'evento al video in fase di registrazione.
Opzioni disponibili: **Abilita / Disabilita**

Registrazione Vocale: Attivare/Disattivare .

Opzioni disponibili: **Attivare / Disattivare**

Volume: Impostare il livello del volume degli altoparlanti.

Opzioni disponibili: **0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (È inoltre possibile scegliere 0 per disattivare il beeper)**

G-Sensor: Regolare la sensibilità del G-Sensor.

Opzioni disponibili: **Disattivare / Basso / Medio / Alto**

Auto Spegnimento Display: Imposta il tempo passato il quale si spegnerà dopo che è iniziata la registrazione.

Opzioni disponibili: **Mai / Dopo 1 min / Dopo 3 min**

Impostazioni Data/Ora: Imposta data e ora correnti.

Lingua: Imposta la lingua dei menu sullo schermo. (13 lingue integrate)

Opzioni disponibili: **English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Ελληνικά / Français / Italiano / Россия / Português / Türkçe /** 한국어

Spegnimento ritardato : Posponi il tempo di spegnimento.

Opzioni disponibili : **Off/ 10 sec / 30 sec**

Frequenza della luce: Selezionare la corretta frequenza per eliminare lo sfarfallio che può verificarsi con le luci della strada o I cartelloni pubblicitari.

Opzioni disponibili: **50Hz / 60Hz**

Informazioni: Visualizza la versione attuale del firmware della DrivePro, la capacità della scheda e lo spazio disponibile.

Formatta scheda: Formattare la scheda di memoria microSD.

Opzioni disponibili: **No / Sì**

ATTENZIONE: La formattazione della scheda di memoria cancellerà tutti i dati presenti.

Aggiorna Firmware: Utilizzare questa funzione per mantenere la vostra DrivePro aggiornata all'ultima versione di Transcend (disponibile sul sito Transcend http://tw.transcend-info.com/Support/DLCenter).

1. Inserire la scheda di memoria microSD che contiene la versione più recente del firmware.

2. Selezionare Aggiornamento Firmware dal menu Impostazioni e premere OK per avviare il processo di rilevamento del firmware. La DrivePro trova automaticamente il nuovo firmware.



3. Usare ▲ / ▼ per selezionare **Sì** e premere OK per eseguire l'aggiornamento. Se non si desidera aggiornare il firmware, selezionare **No** per tornare al menu Impostazioni.



ATTENZIONE: Non rimuovere mai il cavo di alimentazione o la scheda di memoria microSD durante l'aggiornamento del firmware.
Se l'aggiornamento del firmware non riuscisse e la DrivePro non si accendesse, contattare il servizio clienti di Transcend.

Ripristinare Impostazioni Predefinite: Ripristina tutte le impostazioni di fabbrica.
Opzioni disponibili: **No / Sì**

Trasferire File al Computer

Per trasferire i file dalla scheda di memoria della DrivePro al tuo computer:

Opzione 1: Estrarre la scheda di memoria microSD dalla DrivePro e utilizzare un lettore di schede compatibile per trasferire i file sul computer.

Opzione 2:

1. Inserire la scheda di memoria nella DrivePro.
2. Collegare l'estremità più piccola del cavo USB nella porta USB Mini-B che si trova sul lato destro della DrivePro.
3. Collegare l'estremità più larga del cavo a una porta USB disponibile sul vostro pc desktop/notebook.

Il pacchetto del DP100 non include il cavo USB.

La DrivePro visualizzerà la seguente schermata quando collegata a un computer:

Windows® XP, Vista, 7 e 8

Non sono richiesti driver per il collegamento della DrivePro al computer desktop o notebook. I sistemi operativi Windows ® hanno i driver integrati per supportare la vostra DrivePro. Alla connessione con il computer, una nuova unità **Disco Rimovibile,** con una lettera di drive a rappresentare la DrivePro, apparirà automaticamente nella finestra **Risorse del Computer** e l'icona di un hardware rimovibile apparirà nella barra delle applicazioni di Windows.



*Nota: (I :) è un esempio di lettera di unità - la lettera nella finestra "Risorse del computer" potrebbe differire.

La tua DrivePro è pronta per trasferire i dati proprio come un disco rigido esterno. Per trasferire i video, semplicemente trascina e rilascia i file dalla cartella che rappresenta la DrivePro.

Rimuovere Correttamente la DrivePro (da Windows):

1. Fare clic una volta sull' icona **Hardware Rimovibile** nella barra di sistema.
2. Apparirà la finestra pop-up **Rimozione Sicura dell'Hardware**. Selezionarla per continuare.
3. Apparirà una finestra di dialogo, **"La 'Periferica di Massa USB' può essere ora rimossa dal sistema."** Scollegare la DrivePro dalla porta USB dopo la visualizzazione di questo messaggio.

Mac® OS X 10.8.2 o successivi

Non sono richiesti driver. Collegare la DrivePro in una porta USB disponibile e il computer la troverà automaticamente.

Rimuovere Correttamente la DrivePro (da Mac OS):

Prima di tutto trascinare e rilasciare l'icona del disco corrispondente alla DrivePro nel cestino e quindi scollegare la DrivePro dalla porta USB.

1. **ATTENZIONE!** Per evitare la perdita di dati, seguire sempre le procedure di rimozione appropriata quando si scollega la DrivePro dal computer.
2. Quando la DrivePro è collegata a un computer, può essere utilizzata solo per trasferire file. Non sarà in grado di utilizzare nessuna funzione della DrivePro in questo momento. Disconnetti la tua DrivePro dal computer per riprendere il normale funzionamento.
3. **MAI** usare la funzione "Inizializza disco" o "formatta" mentre la DrivePro è collegata al computer, anche se viene richiesto di farlo.

Risoluzione dei Problemi

Se si verifica un problema con la vostro DrivePro, per prima cosa controllare le informazioni elencate qui di seguito prima di inviare la vostra DrivePro in riparazione. Se non si riesce a rimediare al problema grazie ai seguenti consigli, si prega di consultare il distributore, il centro assistenza o la sede locale di Transcend. Abbiamo anche la sezione FAQ e un supporto sul nostro sito web. Per problemi legati all'hardware, consultare il Manuale dell'Utente della DrivePro.

Il sistema operativo del mio computer non riesce a rilevare la mia DrivePro

Controllare quanto segue:

1. La vostra DrivePro è collegata correttamente alla porta USB? In caso contrario, scollegarla e ricollegarla. Assicurarsi che la porta USB sia collegata ad entrambe le estremità come indicato nel Manuale d'Uso.
2. La vostra DrivePro è collegata alla tastiera del Mac? Se sì, scollegarla e collegarla a una porta USB disponibile sul tuo pc.
3. La porta USB del computer è attivata? In caso contrario, fare riferimento al manuale d'uso del proprio computer (o della scheda madre) per abilitarla.

Stavo usando la mia DrivePro, ora i tasti non rispondono (si blocca / rallenta / si spegne)

Provare a scollegare l'adattatore per auto dalla DrivePro, quindi ricollegarlo alla DrivePro di nuovo.

La mia DrivePro non è in grado di leggere i video sulla mia scheda di memoria

Video montati e deformate potrebbero non essere visualizzati correttamente sul tuo DrivePro.

Perché non succede nulla quando si preme il pulsante " Registrazione d'Emergenza "?

La Registrazione d'Emergenza funziona solo quando la vostra DrivePro è in modalità di registrazione.

Specifiche |

Schermo:	2.4 "LCD a colori
Interfaccia USB:	USB2.0
Capacità:	MicroSD, 8GB / 16GB / 32GB / 64GB (Class 6 o superiore)
Tasti Controllo:	4 pulsanti funzione 1 pulsante registrazione d'emergenza 1 pulsante reset
Dimensioni:	68.3mm × 63.1mm × 34.3mm
Peso:	72.6g
Alimentazione:	DC12V ~ 24V Input Uscita DC5V / 1A
Temp. in Operatività:	-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)
Formati Video:	H.264 (MP4: fino a 1920x1080 30fps)
lente	F/1.8, 130 ° grandangolo
Percentuale di risoluzione / Frame	Full HD (1920 x 1080) 30fps HD (1280 x 720) 30fps
Certificazioni:	CE, FCC, BSMI
Garanzia:	2 anni

Riciclaggio e Considerazioni Ambientali

Riciclaggio del Prodotto (WEEE): Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Quando si trova il simbolo del cestino barrato collegato a un prodotto, significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/CE:

Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Smaltimento Batteria: Il prodotto contiene una batteria integrata ricaricabile coperta dalla direttiva europea 2006/66/EC e che non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Per i prodotti con batteria incorporato non estraibile: rimuovere (o il tentativo di rimuovere) la batteria invalida la garanzia. Questa procedura può essere eseguita solo alla fine della vita del prodotto.

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled

environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Garanzia Limitata di due Anni

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata di due anni. Se il vostro prodotto si dovesse guastare con l'uso normale entro i due anni dalla data di acquisto originale, Transcend fornirà il servizio di garanzia in conformità ai termini della politica di garanzia Transcend. È richiesta la prova originale della data di acquisto per il servizio di garanzia. Transcend esaminerà il prodotto e, a sua esclusiva discrezione, lo riparerà o lo sostituirà con un prodotto rinnovato o equivalente funzionante. In circostanze particolari, Transcend potrà rimborsare o accreditare il valore attuale del prodotto al momento della richiesta di garanzia. La decisione presa da Transcend è per voi definitiva e vincolante. Transcend potrà rifiutare di fornire servizi di ispezione, la riparazione o la sostituzione di prodotti che sono fuori garanzia e riscuoterà le spese se questi servizi fossero forniti nel periodo fuori dalla garanzia di due anni prevista.

Limitazioni

Qualsiasi software o contenuto digitale incluso con il prodotto in disco, scaricabile o in forma precaricata, non è coperto dalla presente Garanzia. Questa garanzia non si applica a nessun prodotto Transcend che si guasta per incidenti, abusi, maltrattamenti o uso improprio (incluso l'uso in contrasto con la descrizione del prodotto o le istruzioni, al di fuori dell'ambito di destinazione d'uso del prodotto o per scopi strumentali o di test), alterazione, condizioni meccaniche o ambientali anomale (tra cui l'esposizione prolungata a umidità), eventi naturali, installazione non corretta (compreso il collegamento ad apparecchiature non compatibili) o problemi di elettricità (compresi sottotensione, sovratensione o instabilità di alimentazione). Inoltre, danni o alterazione dei sigilli di garanzia, di qualità o di autenticità e/o dei numeri seriali o elettronici del prodotto, la riparazione non autorizzata o la modifica, qualsiasi danno fisico al prodotto o la prova di apertura o l'alterazione dell'involucro del prodotto annulleranno la presente garanzia . Questa garanzia non si applica ai cessionari di prodotti Transcend e/o a chi vuole trarre profitto da questa garanzia senza autorizzazione scritta da parte di Transcend. Questa garanzia si applica solo al prodotto stesso ed esclude il pannello LCD integrato, le batterie ricaricabili e tutti gli accessori di questo prodotto (come adattatori per schede, cavi, auricolari, adattatori di alimentazione e telecomandi) .

Politica di Garanzia Transcend

Si prega di visitare **www.transcend-info.com/warranty** per visualizzare la politica di garanzia Transcend. Utilizzando il prodotto, l'utente accetta i termini della Politica di Garanzia Transcend che può essere modificata di volta in volta.

Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

* Il logo Transcend è un marchio registrato della Transcend Information, Inc.
* Le specifiche di cui sopra sono soggette a modifiche senza preavviso.
* Tutti i loghi e marchi sono marchi registrati delle rispettive società.

GNU General Public License (“GPL”) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as “GPL Software”). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. **Generally.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware (“Licensed Software”) pursuant to this End-User License Agreement (“Agreement”), whether provided separately or associated with a Transcend product (“Product”), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase ("Customer") only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. **License Grant.** Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. **Intellectual Property Rights.** As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. **License Limitations.** Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. **Copying.** Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. **Open Source.** The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

1. GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html;

2. GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html; and/or
3. Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx.

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. **Disclaimer.** TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. **Limitation of Liability.** IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. **Termination.** Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. **Miscellaneous.** (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.